



Réalisation d'un organisateur de salle de bain chic et tendance!

MATERIEL :

- Une planche de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur que l'on aura préalablement percée de deux trous pour passer une corde. La dimension dépendra de la taille du miroir.
- Un miroir à coller du diamètre souhaité.
- Une assiette ou coupelle en bois, sciée en deux.
- Des lamelles de cuir de 2 cm de large environ.
- Un tasseau rond de 1,5 cm de diamètre, dans lequel on sciera des cessions de 3 cm.
- De la colle en ruban KOLTOUT STRIP CYANOLIT®
- De la colle spéciale TISSUS & CUIRS CYANOLIT®
- De la colle à bois CYANOLIT®
- Un emporte pièce de 1,5 cm de diamètre et un maillet.
- Un bout de corde en cuir de 3 mm.
- Petit matériel : cutter, règle, crayon à papier, chiffon, papier de verre, scie...

Bien s'assurer que les parties à coller soient propres, sèches, non grasses et sans parties friables



Etape 1 : coller le miroir

Rien de plus facile avec les strips de colle en ruban KOLTOUT de CYANOLIT®. Bien faire des repères sur la planche. Une fois le miroir positionné, appuyer fort !
Temps d'action 2 minutes.



Etape 4 : on assemble et on colle les patères

Une fois, les patères préparées, coller et c'est un jeu d'enfant. Appliquer la colle la colle spéciale TISSUS & CUIRS de CYANOLIT® sur les parties à coller, puis presser sur la planche le morceau de cuir plié en deux. Repères effectués en amont. Enfin, coller le bout de bois avec colle à bois CYANOLIT®, le glisser dans le trou (un peu délicat) et presser. La pince à serre-joint permet de bien assembler le tout.

Temps de réalisation 1 minute par patère plus temps de pose.



Etape 2 : coller la tablette

Préalablement sciée, sur la planche en bois, à l'aide de la Colle à Bois CYANOLIT® déposée sur l'une des deux parties

Prise rapide 5 minutes



Etape 5 : coller le porte brosse à dents

Le dernier collage sera pour le porte-crayon ou brosse à dents. Pour cette étape, rien de plus facile...

Utiliser la colle spéciale TISSUS & CUIRS de CYANOLIT® et presser. Un conseil : bien placer l'objet à glisser pour avoir le bon « entraxe ».

Temps de réalisation 1 minute chrono avec le temps de pose.



Etape 3 : préparer les patères

Découper dans le cuir des lamelles de 12 à 14 cm et de 2,2 mm de large. Ensuite, à l'aide de l'emporte pièce spécial cuir et d'un maillet, réaliser deux trous.

A noter qu'il faut un support dur comme une planche en chêne pour faciliter le perçage du cuir. La deuxième étape -très importante- consiste à passer le morceau de bois, préalablement poncé dans le trou pour « détendre » le cuir.

Temps de réalisation 10 minutes.



Etape 6 : mettre la corde

Et pour terminer, mettre la corde.

Conseil : mettre un petit point de colle spéciale TISSUS & CUIRS de CYANOLIT® pour que le nœud ne bouge pas.

Et voilà, c'est terminé ! Vous avez réalisé un joli organisateur de salle de bain.

CYANOLIT®

COLLE HAUTE TECHNOLOGIE